

ScreenBeam® 1100Plus

最大4画面同時投影

ケーブル・送信機・アプリ不要の
ワイヤレスミラーリング

WindowsPC, Mac, iPhone, iPad,
Chromebook, Android に対応

※それぞれ接続方法が異なります。

簡単操作2ステップ！ワイヤレスミラーリング

Windows PC の場合

STEP-1 ▶▶ STEP-2 ▶▶

Windowsキー +
K キーを押す



ディスプレイに表示された
タブから ScreenBeam を
選択する



HDMI



型番
SBWD1100P

ミラキャスト接続



ScreenBeam 仕様詳細は裏面をご覧ください




ScreenBeam® × SoundBar

サウンドバーをワイヤレスで使用！ スクリーンビーム活用方法

サウンドバーの一般的な使い方

PC、サウンドバー、ディスプレイを
各種ケーブルで接続する必要あり

会議室の広さによっては
長いケーブルが必要になったり
準備時間が必要



サウンドバーと ScreenBeam を組み合わせると

» 専用アプリケーション
ScreenBeam Conference
を利用して
ワイヤレスで接続できます！



動作検証済み 各種サウンドバー（全ての検証済みサウンドバーを記載しておりません。2024 年 7 月現在の情報です）

AMX Acendo Vibe 5100 **Aver** VB1301/VC550 **Biamp** Parle VBC 2500 **BOSE** Video Bar VB1/VB-S
Crestron UC-SB-1-CAM **Jabra** PanaCast 50 **Kandao** Meeting Pro/Meeting S
Logitech BCC950/Logitech Rally Bar **MAXHUB** UC S10/S10 Pro **Owl Labs** Meeting Owl
Poly Poly Studio **YAMAHA** CS-800 **Yealink** Meeting Bar A20 and more...

ScreenBeam®

ハードウェア仕様

動画	H.264圧縮
音声	LPCM 2.0
解像度	最大4K@30Hz
イーサネット	10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN
ワイヤレス	Miracast およびローカルWi-Fiモード ：802.11acデュアルバンド3×3 MIMO ネットワークブリッジ：802.11acデュアルバンド2×2 MIMO
認証方式	WPA-PSK (TKIP)
プロトコル	WPA2-PSK (AES) ,PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS
インターフェイス	HDMI入力×1 HDMI出力×1 USB 2.0ホストType-A×2 USB3.0ホストType-A×1 アナログ3.5mm音声出力×1 DC電源ジャック×1
コンテンツ保護	HDCP 2.x
電源	入力：DC12V、3A 消費電力：8.4W（標準）/36W（最大）
寸法	横220×奥行き144×高さ37.5ミリ
温度	動作：0～40℃

対応OS/デバイス

Miracast P2Pワイヤレスディスプレイを使用するには
以下のいずれかの認定済みデバイスが必要です

- Windows 10ビルド1607（またはそれ以降）
またはWindows 8.1
- Android 4.2（またはそれ以降）

ネットワーク経由でワイヤレスディスプレイを使用するには
以下のいずれかのデバイスが必要です。

- Windows 10ビルド1709（またはそれ以降）
- Windows 7（またはそれ以降）
- macOS 10.10（またはそれ以降）
- iOS 11（またはそれ以降）
- Chrome OS 74.0.3729.159（またはそれ以降）